

EN INSTRUCTION MANUAL

繁 使用說明

简 使用说明

Computer OS: Windows XP, VISTA and 7
▶ 電腦操作系統: Windows XP, VISTA 及 7
電腦操作系統: Windows XP, VISTA 及 7

Only for specified model
▶ 僅適用於指定型號電池
僅適用於指定型號電池

You must know:

- Must be installed the upgrade software with attached CD before use this intelligent battery.
- Keep connect the AC power adapter during the upgrade process.
- Install your existing Sony battery and charged to at least 30% power. The upgrade software will not run if the battery power is below 30%.
- If you have installed any 3rd-party upgrade software, reversed the existing BIOS back to original version before install this software.

使用需知:

- 使用本智能電池前，必須先安裝附帶CD內的升級軟體。
- 系統升級期間電源適配器必需保持連接，確保升級過程不會因斷電而停止。
- 將現有的原廠Sony電池安裝到電腦上並確保電池充電至30%以上；如若電池容量低於30%，升級軟體將不會進行安裝。
- 如果您曾經安裝過任何第三方升級軟件，請將現有的BIOS重裝回原廠版本，然後才安裝此軟件。

使用需知:

- 使用本智能電池前，必須先安裝附帶CD內的升級軟件。
- 系統升級期間電源適配器必需保持連接，確保升級過程不會因斷電而停止。
- 將現有的原裝Sony電池安裝到計算機上並確保電池充電至30%以上；如若電池容量低於30%，升級軟件將不會進行安裝。
- 如果您曾經安裝過任何第三方升級軟件，請將現有的BIOS重裝回原裝版本，然後才安裝此軟件。

1. Insert the CD and copy the installation file "SonyBiosPatch_xxx.exe" and instruction manual to your laptop. Do not try to run the program directly from the CD.

插入附帶的CD並將檔案"SonyBiosPatch_xxx.exe"及升級說明複製到您的電腦上，不要嘗試直接從CD內運行此軟件。

插入附帶的CD並將檔案"SonyBiosPatch_xxx.exe"及升級說明复制到您的電腦上，不要嘗試直接從CD內運行此軟件。



2. Double-click the file "SonyBiosPatch_xxxx.exe", the below files will extract to your laptop and the upgrade software will start installing automatically.

雙擊檔案"SonyBiosPatch_xxxx.exe"，下面的文件將解壓到您的電腦上，而升級軟件將自動開始進行安裝。


双击檔案"SonyBiosPatch_xxxx.exe"，下面的文件將解壓到您的計算機上，而升級軟件將自動開始進行安裝。



3. If all conditions are satisfied, the update windows will pop-up.

若然所有升級條件都得到滿足，會出現以下視窗。

若然所有升級條件都得到滿足，會出現以下視窗。



4. Chooses the "Accept Agreement" select box, it has been default in "File Mode". Simply click "Update" to begin the upgrade. The laptop will reboot automatically after the BIOS update is complete.

點選"Accept Agreement"，升級模式已默認為"File Mode"，直接點擊"Update"開始進行升級，升級完成後電腦會自動重新啟動。

點選"Accept Agreement"，升級模式已默認為"File Mode"，直接點擊"Update"開始進行升級，升級完成後電腦會自動重新啟動。



5. Once the laptop has rebooted, replace the Sony battery with your new intelligent battery. And then fully charge the battery before use.

電腦重新啟動後，將原廠Sony電池取下並換上全新的智能電池，緊記使用前必需先將電池充滿。

计算机重新启动后，将原裝Sony電池取下并換上全新的智能電池，緊記使用前必需先將電池充滿。

REMARKS / 備註 / 备注

If your original Sony battery have been damaged or non-function, please follow the below installation.

- Connect the AC power adapter only and do not install any battery. Run the installation file and then an error message will pop-up to notify the computer haven't install battery. Close the installation program, insert your new Intelligent Battery and run again the installation file. If all conditions are satisfied, installation will be process as normal.

若然你的原裝Sony電池已損毀或不能工作，請按照以下方式進行安裝。

- 只連接電源適配器並且不安裝任何電池，運行升級軟件，這時系統會出現錯誤訊息通知未安裝電池。關閉軟件後將全新的智能電池裝上，再一次運行升級軟件進行安裝。若然所有升級條件都得到滿足，軟件便會按正常步驟進行軟件升級。

若然你的原裝Sony電池已損毀或不能工作，請按照以下方式進行安裝。

- 只連接電源適配器並且不安裝任何電池，運行升級軟件，這時系統會出現錯誤訊息通知未安裝電池。關閉軟件後將全新的智能電池裝上，再一次運行升級軟件進行安裝。若然所有升級條件都得到滿足，軟件便會按正常步驟進行軟件升級。

NOTE

- "File Mode" is the safe mode, it will automatically back up the original BIOS file before update. Higher security level. Recommend to uses for update.
- "Patch Mode" will update BIOS patch files. The security level is inferior to "File Mode"
- "File Mode"為安全模式，在進行升級前會自動備份原BIOS檔案，安全性較高，建議使用此模式進行升級。
- "Patch Mode"只會對BIOS增加補丁檔，安全性不及"File Mode"好。
- "File Mode"為安全模式，在進行升級前會自動備份原BIOS檔案，安全性較高，建議使用此模式進行升級。
- "Patch Mode"只會對BIOS增加補丁文件，安全性不及"File Mode"好。